

Передвижная установка "ПУВСР"



Установка "ПУВСР"

Назначение и область применения

Передвижная установка "ПУВСР" служит для вывода скважины на рабочий режим. Мобильная установка спроектирована и изготовлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми климатическими условиями для районов с умеренно-холодным климатом и Крайнего Севера. "ПУВСР" предназначена для мобильного использования в районах освоения новых скважин, вывода скважин на режим и обеспечения защиты обслуживающего персонала от неблагоприятных климатических условий.

Базовая комплектация

Базовая комплектация ПУВСР включает в себя:

- каркас
- термоизолированный бокс:
 - стол;
 - диван;
 - тепловентилятор
- станция управления "ЭЛЕКТОН-05" (ПЧ-ТППТ-1000-380-50-1-УХЛ1, ТУ 3416-003-43174012-2001) трансформаторный отсек (трансформатор ТМПНГ-400/6-УХЛ1 или ТМПНГ-630/6-УХЛ1)
- щит электрический OBUZLAR
- коробка соединительная КСП-25

Примечание

На базе "ПУВСР" разработана автоматическая система управления "АСУВП" вентильным приводом с использованием станции управления "Электон-05ВД-1000" с выходной частотой от 5 до 600 Гц и трансформатора: ET3FH-500:

- мощность: 500 кВА;
- напряжение входное: 3х380В ±15%;
- напряжение выходное: 3х2800В, 2х250В;
- частота: 283-600 Гц;
- температура окружающей среды: 60°C;
- ток входной: 765 А;
- ток выходной: 103 А;
- исполнение: IP33;
- масса: 2327 кг.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Параметры	ПУВСП
Габаритные размеры, мм (не более)	5900x2200x2440
Масса, кг	4000
Основание	2 продольных швеллера 24, соединенные поперечными балками из швеллера 10
КУНГ	Каркасно-металлическая конструкция. Крыша и стены - обшиты оцинкованным железом толщиной 0,8 мм. Дно - цельно металлическое толщиной 1,5 мм, снизу обработано антикоррозионным покрытием, грунтом и ЛКП;
Утепление	Утеплитель "Изолвер". Пол толщиной - 100 мм, застелен линолеумом. Стены толщиной - 90 мм. Внутренняя обшивка фанерой 6 мм, обработанная антисептиком, олифой и покрыто ЛКП.
Окна	Оконная конструкция 600*600 с двойным остеклением
Кондиционирование	Кондиционер LG LWJ0561FCG
Трансформатор	ТПНГ-400/6-УХЛ1, ТПНГ-630/6-УХЛ1, ТПНГ-1000/6-УХЛ1:
Станция управления "ЭЛЕКТОН-05-1000"	Обозначение: ПЧ-ТТПТ-1000-380-50-1-УХЛ1: - питающее напряжение: 3х380 В; - выходное напряжение: 3 фазы, от 0 до 380 В; - выходная частота: от 1 до 100 Гц; - номинальный выходной ток: 1000А; Режимы работы: - поддержание частоты; - поддержание тока; - работа по программе; - поддержание давления; Степень защиты: IP43; Климатическое исполнение УХЛ1.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93